

Obecné podmínky používání, údržby a čištění nábytku

(příloha č.3 smlouvy o dílo)

Dodržováním níže uvedených pokynů si můžete užívat nejvyšší kvality našich výrobků nejen v záruční době, ale i po mnoho dalších let. Mějte prosím na paměti, že všechny výrobky musí být vždy používány k určenému účelu.

I. Obecně

Balení a přeprava

Naše výrobky jsou pečlivě baleny, aby byly chráněny před poškozením. Při otevírání obalů buďte opatrní, protože použití ostrých předmětů může nábytek poškodit. S výrobky při přepravě a skladování by se mělo vždy zacházet v souladu s údaji na jejich obalu. Promáčknutí a nepravidelné záhyby na čalouněném nábytku obvykle vznikají v důsledku manipulace. Problém se obvykle vyřeší nejpozději po několika dnech od vybalení. V případě poškození nových výrobků doporučujeme uschovat obal, abychom mohli ověřit oprávněnost vaší reklamace.

Montáž

Aby byl výrobek bezpečně používán po dlouhou dobu, je nutné, aby byl správně sestaven, tj. v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži výrobku (kde je uveden způsob montáže, počet součástí a nástroje potřebné k montáži), a později používán v souladu s návodem k obsluze a pokyny, které následují.

Po montáži

1. Nábytek musí být rovnoměrně usazen a vyrovnán (v opačném případě může dojít k poruše zásevek a deformaci nábytku).
2. U židlí se doporučuje použít vhodná kolečka/klužáky (podle typu povrchu – měkký nebo tvrdý), jinak může dojít k poškození podlahy. Výrobce nenes odpovědnost za poškození podlahy způsobené nesprávným používáním výrobků. U dřevěných podlah mohou být užitečné i ochranné rohože. Důležité je také udržovat podlahu čistou, protože nečistoty se mohou přilepit nebo se vsáknout do koleček/klužáků, což může způsobit poškození podlahy.
3. Stohovatelné konferenční židle by neměly být stohovány výše, než je uvedeno v návodu k obsluze konkrétního výrobku (bezpečnostní důvody, riziko poškození výrobků).
4. Opravu nebo výměnu plynového pístu může provádět pouze kvalifikovaný personál.
UPOZORNĚNÍ: Rozebírání, demontáž nebo zahřívání plynového pístu je nebezpečné a může vést k jeho poškození a úniku oleje.

Optimální podmínky pro použití

1. Nábytek by měl být používán v interiéru a měl by být chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Doporučuje se, aby okolní podmínky byly optimální, tj.
 - a. teplota vzduchu 15-30 °C
 - b. relativní vlhkost vzduchu 40-65 % (příliš suchý i příliš vlhký vzduch může způsobit deformaci součástí).
 - c. doporučuje se, aby se místnosti pravidelně větraly.
2. Nábytek nesmí být umístěn nebo skladován přímo u zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, radiátory, ventilátorové ohřívače atd. Nábytek umístěte ve vzdálenosti nejméně 1 m od aktivních zdrojů tepla.
3. Povrchy nábytku by měly být speciálně chráněny před přímým teplem (např. předměty s teplotou vyšší než 40 °C). Neumisťujte nábytek do místností s vysokou vlhkostí nebo na mokré povrch (nábytek může absorbovat vodu).
4. Nábytek nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření. Vystavení výrobku UV záření může vést ke změně barvy.

Nosnost

Nábytek musí být používán k určenému účelu. Nesedejte, nestůjte ani nechoďte po jeho povrchu, pokud k tomu není určen. Takový postup může mít za následek nehodu nebo poškození součástí nábytku. Nedoporučuje se přetěžovat nábytek nad jeho maximální nosnost. Při pokládání těžkého předmětu na nábytek dbejte zvýšené opatrnosti, protože může snadno dojít k poškození povrchu. Čalouněný nábytek je obzvláště náchylný k deformaci a promáčknutí.

Škrábance na povrchu

Nábytek se může snadno poškodit předměty s ostrým nebo hrubým povrchem, proto takové předměty na povrch výrobku nikdy nepokládejte ani s nimi nepohybujte. Doporučuje se používat podložky pod myš a podložky umístěné pod klávesnicí nebo jiným zařízením, které by mohly poškodit povrch pracovní plochy. Během používání se nedoporučuje opírat boty uživatele o podstavec otočné židle.

Chemické látky

Při práci s chemickými látkami (alkoholem, odlakovači, rozpouštědly atd.) používejte izolační podložky. Rozlité kapaliny je nutné okamžitě setřít měkkým savým hadříkem. Zamezte kontaktu lakovaných povrchů s kosmetickými přípravky pro péči o pokožku (krémy, pleťové vody atd.).

Provoz:

- Většina židlí je určena k používání jednou osobou (s tělesnou hmotností nejvýše 110 kg, jak je uvedeno v normě, po dobu nejvýše 8 hodin denně).
- Pohovka je určena k používání počtem osob, pro který je daný model určen, nebo menším (např. třímístnou pohovku nesmí používat více než tři osoby najednou).
- Šroubové spoje v nábytku se mohou během používání uvolnit; uvolněné spoje je třeba ihned opravit dotažením příslušných šroubů a spojů. Doporučuje se šroubové spoje pravidelně kontrolovat (jednou za šest měsíců) a v případě potřeby dotáhnout.

Stěhování nábytku

Nejpohodlnějším způsobem stěhování nábytku je držet jej za svislé stěny. Nedoporučuje se držet nábytek za kování, úchyty nebo malé čalouněné části (např. opěrku hlavy), které nejsou určeny k přenášení, protože by mohlo dojít k poškození výrobku. Stůl nebo psací stůl zvedejte tak, že se budete držet jeho nosné konstrukce, nikoliv jeho pracovní desky. Pevný nábytek přemísťujte zvedáním – posunutím může dojít k poškození nábytku nebo podlahy. Před stěhováním skříněk vyjměte jejich obsah a zamkněte dvířka a zásuvky. K přemístění kusu pevného nábytku jsou zapotřebí nejméně dvě osoby, pokud není v montážním návodu uvedeno jinak. Pojízdny nábytek může stěhovat jedna osoba. Chcete-li přemístit modulární sedadla tvořící soupravu, nejprve odpojte všechny součásti soupravy. Odděleným stěhováním jednotlivých součástí soupravy zajistíte, že zůstanou nepoškozené. Doporučujeme, aby byl kus nábytku po přemístění znovu vyrovnan.

II. Podrobné podmínky používání, čištění a údržby nábytku

Dřevotřískové desky s melaminovým povrchem (MFC)

Melaminované dřevotřískové desky se díky svým vlastnostem velmi často používají k výrobě kancelářského nábytku. Deska má dobré mechanické vlastnosti a je odolná proti poškrábání a skvrnám. K čištění MFC stačí použít vlhký měkký hadřík. V případě větších skvrn přidejte do vody jemný čisticí prostředek, např. mýdlo, nebo prostředek na mytí nádobí. Po vyčištění otřete povrch suchým hadříkem. Nepoužívejte zařízení na čištění párou. Znečištění odstraňte okamžitě, jelikož dlouhodobé působení může způsobit trvalé poškození povrchu.

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30°C
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1m od aktivních zdrojů tepla
- nepřekračujte maximální nosnost

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkým hadříkem
- lze použít šetrné čisticí prostředky (např. mýdlo, nebo prostředek na mytí nádobí)
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, bělicí prostředky, prostředky na bázi kyselin a kyselých solí
- otírejte suchým hadříkem
- nečistěte párou

Lamináty

Lamináty se používají v nábytkářských výrobcích určených pro náročné použití. Vyznačují se vysokou odolností proti oděru a teplotám. Antistatický povrch zabraňuje ulpívání nečistot a prachu. Lamináty by se měly čistit vlhkým hadříkem. Na větší skvrny lze použít jemný čisticí prostředek. Po vyčištění by se měl povrch laminátu otřít suchým hadříkem.

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30°C
- ideální vlhkost vzduchu 10-65%
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1m od aktivních zdrojů tepla
- chraňte před přímým slunečním zářením
- nepřekračujte maximální nosnost

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkým hadříkem
- lze použít šetrné čisticí prostředky (např. mýdlo, nebo prostředek na mytí nádobí)
- otírejte suchým hadříkem

Fenix NTM®

Povrchy FENIX NTM mají jedinečnou neporézní vnější vrstvu, která umožňuje udržovat je v čistotě pomocí jednoduchých každodenních metod údržby a čištění. Povrch je třeba pravidelně čistit. Bezpečně lze použít téměř všechny běžné čisticí prostředky pro domácnost.

V případě nejběžnějších skvrn můžete povrch jednoduše vyčistit teplou vodou pomocí neabrazivního hadříku. Odolnější skvrny lze odstranit neabrazivními čisticími prostředky pro domácnost nebo rozpouštědly. Starší, zaschlé nebo zapečené skvrny odstraňte pomocí kouzelné houbičky nebo měkkého hadříku. Po použití jakýchkoli rozpouštědel doporučujeme povrch opláchnout teplou vodou se saponátem. Vždy důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe teplou, abyste odstranili čisticí prostředek.

K odstranění mikroškrábanců:

Pomocí žehličky:

- a) Na místo, kde jsou mikroškrábance patrné, přiložte navlhčené prostěradlo nebo kuchyňský váh.
- b) Přiložte horkou žehličku na povrch, který je třeba opravit. Nenechávejte žehličku na povrchu déle než 10 sekund.

c) Opravenou plochu opláchněte vlažnou vodou a utěrkou z mikrovlákna.

Pomocí kouzelné houbičky:

a) Kouzelnou houbičkou potřete místo, kde jsou vidět mikroškrábance. Houbičku můžete použít suchou nebo mírně navlhčenou.

Chraňte před hlubokým poškrábáním a jiným mechanickým poškozením.

POUŽITÍ

- při pokládání horkého nádobí použijte podložku
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1m od aktivních zdrojů tepla
- nepřekračujte maximální nosnost

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte dokonale čistým a měkkým hadříkem
- stopy lze odstranit opláchnutím horkou vodou
- po čištění jemně otřete do sucha
- nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, silně kyselé nebo alkalické přípravky, bělidla a silně chlorované přípravky

Tkaniny

Nábytek s čalouněním musí být vždy chráněn před přímým slunečním světlem, aby nedošlo k vyblednutí látek. Veškeré skvrny je třeba okamžitě odstranit. Při odstraňování skvrn a nečistot z čalounění se doporučuje používat vlhký hadřík namočený v teplé vodě nebo jemné čisticí prostředky/šampony určené pro daný typ skvrn. Účinek čisticího prostředku je třeba před čištěním nejprve vyzkoušet na kousku neviditelné plochy čalounění. Čalounění je třeba pravidelně vysávat.

POUŽITÍ

- chraňte před UV zářením
- všechny vzniklé skvrny by měly být odstraněny okamžitě

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte měkkým, vlhkým hadříkem namočeným v teplé vodě s přídavkem jemního čisticího prostředku určeného na čalouněný nábytek
- pravidelně vysávejte

Linoleum

Linoleum je zcela organická a dekorativní povrchová úprava nábytku. Povrchová úprava je matná, příjemná a přirozená na dotek. Antistatický povrch zabraňuje ulpívání nečistot a prachu. Drobné barevné odchylky nábytku z různých dodávek jsou nevyhnutelné a ukazují na přírodní původ materiálů. Povrch linolea by se měl čistit vlhkým hadříkem. Na větší skvrny lze použít čisticí prostředek s neutrálním pH. Pokud tento způsob nepřináší výsledky, navlhčete povrch na několik minut univerzálním čisticím prostředkem s neutrálním pH rozpuštěným ve vodě (např. Forbo Cleaner zředěný vodou na 5 %). Povrch jemně vydrhněte jemnou houbičkou.

Znečištěnou vodu otřete hadříkem. Doporučuje se používat podložky pod květináče, vázy nebo nádobí. Skvrny od inkoustu, kávy, čaje a červeného vína je třeba okamžitě odstranit. Některá zbarvení lze odstranit nebo zmírnit terpentýnem nebo podobným olejovým rozpouštědlem. Nepoužívejte čisticí nebo ošetrující prostředky, které obsahují silikonové a voskové deriváty nebo abrazivní látky. Nepoužívejte chemické prostředky na čištění a úpravu nábytku, které mohou způsobit vznik skvrn nebo přetrvávajících šmouh na povrchu linolea. Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky a prostředky na bázi alkoholu, protože mohou poškodit povrch.

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30°C
- ideální vlhkost vzduchu 10-65%
- zamezte kontaktu s vodou
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1m od aktivních zdrojů tepla
- při pokládání horkého nádobí použijte podložku
- chraňte před přímým slunečním zářením
- nepřekračujte maximální nosnost

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkým hadříkem
- jsou povoleny pH neutrální čisticí prostředky
- otíne nepoužívejte alkalické čisticí prostředky a prostředky na bázi alkoholu
- nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon a vosky

Lakované MDF desky

Lakované MDF desky by se měly oprašovat suchým měkkým hadříkem. V případě obtížnějších skvrn použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí nebo ošetřující prostředky obsahující silikonové a voskové deriváty, abrazivní látky nebo rozpouštědla (takové výrobky mohou způsobit trvalé poškození povrchu nábytku).

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30°C
- ideální vlhkost vzduchu 10-65%
- zamezte kontaktu s vodou
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1m od aktivních zdrojů tepla
- při pokládání horkého nádobí použijte podložku
- chraňte před přímým slunečním zářením
- nepřekračujte maximální nosnost

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkým hadříkem, prach suchým a měkkým hadříkem
- nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, vosky, abraziva nebo rozpouštědla

Topalit®

Desky stolů Topalit® se vyznačují mimořádnou odolností proti vysokým teplotám, poškrábání, proměnlivým povětrnostním podmínkám a vysokou nosností. Poměrně snadno se udržují v čistotě. Stolové desky Topalit® by se měly čistit měkkou houbou nebo hadříkem za použití teplé vody s přípravkem na mytí nádobí. Po umytí otřete desku suchým hadříkem. V případě potřeby postup opakujte. Při čištění stolových desek Topalit® nepoužívejte ostré materiály/drátěnky ani čisticí prostředky na bázi kyselin.

POUŽITÍ

- odolné vůči vysokým teplotám, poškrábání, proměnlivým povětrnostním podmínkám, s vysokou nosností

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkou houbou nebo hadříkem s teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
- otřete suchým hadříkem

Masivní dřevo, překližka, dýha (s povrchovou úpravou lak, olej, nebo enamel)

Nábytek z masivního dřeva, překližky a dýhy ukazuje přirozenou krásu a strukturu použitého materiálu. Přirozené odchylky ve vzhledu jednotlivých součástí nábytku nebo mezi nábytkovými sestavami jsou přípustné, což činí každý výrobek odlišným, jedinečným a originálním. Ukazují přírodní původ materiálu, což dodatečně zdůrazňuje hodnotu kusu nábytku vyrobeného z těchto materiálů. Povrchy takového nábytku by se měly oprašovat čistým vlhkým hadříkem, který se pohybuje podél vláken. Poté by měl být povrch ihned vysušen otřením suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí nebo ošetřující prostředky, které mohou obsahovat silikonové a voskové deriváty, abrazivní látky nebo rozpouštědla. Nepoužívejte chemické čisticí a ošetřovací prostředky na nábytek, protože ty mohou mít nepříznivý vliv na vzhled lakových povrchů a vést k trvalému poškození povrchu, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30 °C
- ideální vlhkost vzduchu 40-65 %
- zamezte kontaktu s vodou
- udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 m od aktivních zdrojů tepla.
- nepokládejte na nábytek horké nádobí
- chraňte před přímým slunečním zářením
- nepřekračujte maximální nosnost
- zamezte kontaktu povrchu s kosmetickými přípravky pro péči o pokožku (krémy, pleťová mléka apod.)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte vlhkým hadříkem ve směru vláken.
- nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, vosky, abraziva ani žádné druhy rozpouštědel.
- vždy vysušte suchým hadříkem

Plastové prvky

Plastové prvky jsou obvykle odolné vůči chemikáliím a vlhkosti, ale citlivé na silně oxidační činidla a vysoké teploty; plastové prvky by neměly být vystaveny silnému slunečnímu záření, mrazu nebo silnému dešti. Měly by se čistit teplou vodou s přídavkem běžně dostupných čisticích prostředků, jako je mýdlo nebo prostředek na mytí nádobí. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní houbičky, kartáče nebo drátěnky.

POUŽITÍ

- ideální teplota ovzduší 15-30°C
- chraňte před poškrábáním

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte měkkým, vlhkým hadříkem
- používejte běžně dostupné neabrazivní čisticí prostředky

Tepelně tvarovaná plst'

Jedním z mnoha způsobů použití plsti je stavba zvukově pohltivých konstrukcí. Plst' je tuhá, ale příjemná na dotek. Plst' se vyrábí z polyesteru a skládá se ze 2 typů vláken. Pronikající vlákna mají různé barvy, což výrobkům dodává atraktivní strukturu (rozdíly v barvách postupně objednaných výrobků, vyplývající z různých výrobních šarží použitých materiálů, jsou přirozené). V důsledku dlouhodobého používání může být povrchová struktura drsná nebo hladká. Tento materiál není odolný vůči silným mechanickým nárazům soustředěným na jednom místě. Prvky výrobků z tepelně tvarované plsti je třeba pravidelně vysávat a v případě potřeby, čistit měkkou, vlhkou utěrkou, bez použití čisticích prostředků.

POUŽITÍ

- vyvarujte se: častého tření a dotýkání se jiných předmětů o plst', náhlých změn teploty a působení vlhkosti/vody

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- pravidelně vysávejte a/nebo čistěte měkkým kartáčem.
- měkkým, vlhkým hadříkem
- nepoužívejte čisticí prostředky

Kůže, imitace kůže

Při správné péči lze kožené výrobky uchovat v perfektním stavu po mnoho let. Kůže/imitace kůže by se neměla namáčet, promazávat ani ošetřovat abrazivními prostředky; vždy by měla být chráněna před přímým slunečním zářením. Veškeré skvrny by měly být okamžitě odstraněny. Kůže/imitace kůže by se měla nejprve očistit hadříkem mírně navlhčeným jemným čisticím roztokem vody a mýdla. Poté je třeba povrch jemně otřít do sucha. Použití vysavače se nedoporučuje, protože by mohl poškrábat povrch. Pokud se používají speciální přípravky na ošetřování kůže/imitace kůže, doporučuje se nejprve provést zkoušku na neviditelné části čalounění, aby se ověřilo, zda nedojde k poškození povrchu.

POUŽITÍ

- nenamáčejte ani nemažte
- chraňte před poškrábáním, nepoužívejte vysavač
- chraňte před přímým slunečním zářením

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte měkkým hadříkem
- jemným čisticím roztokem vody a mýdla
- po čištění jemně otřete do sucha

Skleněné povrchy

Sklo je mimořádně odolný materiál, ale vyžaduje správnou péči. Vyvarujte se pokládání předmětů z tvrdých materiálů (např. keramiky nebo kovu) na skleněné povrchy, protože mohou povrch skla poškrábat. Sklo je náchylné k rychlým změnám teploty, proto by pod horké nádoby měly být umístěny izolační podložky. Skleněné součásti by se měly čistit měkkým hadříkem a speciálními čisticími prostředky na sklo.

POUŽITÍ

- chraňte před poškrábáním
- nepokládejte horké předměty
- nenarážejte na ně tvrdými předměty

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte měkkým hadříkem
- je povoleno používat jemné čisticí prostředky

Kovové povrchy: práškově lakované, chromované, leštěné

Při práškovém lakování se na kovový povrch rovnoměrně rozprostře (nastříká) speciální prášková barva. Povlak je mimořádně hladký a odolný, není však odolný proti poškrábání nebo jiným druhům mechanického poškození (jeho funkce je spíše dekorativní, stejně jako u chromovaných a leštěných povrchů, které však mají vyšší odolnost proti poškrábání). Po umytí otřete kovový povrch nábytku do sucha. Kovové prvky by měly být čistěny běžně dostupnými čisticími prostředky, které neškrábou a jsou určeny pro tento typ povrchových úprav. Povrch nábytku by se měl čistit měkkým hadříkem.

POUŽITÍ

- chrání před poškrábáním a jiným mechanickým poškozením

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- čistěte měkkým hadříkem
- běžně dostupnými neabrazivními čisticími prostředky